


Kit de refacciones para mantenimiento preventivo. / Kit of parts for preventive maintenance.



Kit de Refacciones para Mantenimiento Preventivo
/ Kit of Parts for Preventive Maintenance

Rf-569 Cupula para Valvula de Retención
Dome Check Valve

Rf-593 Casquillo para Valvula de Retención
Valve Cap for Retention

Rf-041-C Tornillo Elevador Llave de Retención
Stop Valve Elevator Screw

Rf-040 Guía Delrin Émbolo
Delrin Piston Guide

Rf-637 Empaque para Llave de Retención
Stop Valve Gasket

Rh-337 O´ring 2-114

Rf-250 Émbolo para Llave de Retención
Stop Valve Piston

Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención
Stop Valve Piston Spring

Rf-256 Inserto de Émbolo
Seat Stop and Piston Insert

Rf-657 Cuerpo Valvula de Retención Nuva
Valve body Nuva Withholding

Sf-571
Llave de Retención Armada Nuva 1"
1" Nuva Assembly Stop Valve

Rf-015 Tornillo Cabeza Redonda 8-32 x 1/2"
8-32 1/2" Round Head Screw

Rf-874 Rondana Bushing
Bushing Washer

Rf-873 Perno Regulador
Bolt Regulator

Rf-052 Llantita S-14 Vulcanizada
Vulcanized Tire S-14

Rf-309 Émbolo Macho 6 LPF
1,58 GPF Male Piston

Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención
Stop Valve Piston Spring

Sf-782 Perno Telescópico 6 LPF
1,58 GPF Telescopic Bolt

Rf-005 Rondana Hule Émbolo Hembra
Female Piston Rubber Washer

Rf-232 Émbolo Hembra 6 LPF
1,58 GPF Female Piston

Sf-719
Émbolo Auto Limpieza 6 LPF
Self-Cleaning Piston 1,58 GPF

Rf-041-C Tornillo Elevador Llave de Retención
Stop Valve Elevator Screw

Rf-040 Guía Delrin Émbolo
Delrin Piston Guide

Rf-637 Empaque para Llave de Retención
Stop Valve Gasket

Rh-337 O´ring 2-114

Rf-250 Émbolo para Llave de Retención
Stop Valve Piston

Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención
Stop Valve Piston Spring

Rf-256 Inserto de Émbolo
Seat Stop and Piston Insert

Sf-015-C
Mec. Cierre Llave de Retención
Automatic Closing Mechanism

Rf-050

Rf-049

Rf-044

Rf-045

Sf-058
Kit Refacción Rondanas Spud 32
Setting Kit 1 1/4" Washers Spud

Rf-024 Rondana de Hule para Manija Flux.
Rubber Washer Handle Flush.

Rf-025 Empaque Cónico p/Estopero
Stopper Gasket Conic

Rf-230 Cpo. Estopero c/Cuerda Flux.
Stopper Body

Rf-030 Resorte Estopero
Stopper Spring

Rf-120 O´ring 2-006

Rf-292 Manija Recta para Fluxómetro
Straight Lever

Sf-012 Perno Asiento Estopero B-8A c/O´ring
Stuffing Box Seat Bolt B-8A with O´ring

Rf-109 Tuerca Cople Fluxómetro 6 l
1,58 gpf Coupling Nut

Rf-634 Tuerca Union Cople
Coupling Nut Union

Sf-628
Manija Armada para Fluxómetro Nuva
Handle Assembly Fluxometer Nuva

Rf-049

Rf-050

Sf-602
Tuerca Spud con Empaques de 32mm
Spud Nut with 1/4" Packaging

Rf-025

Rf-024

Rf-230

Rf-030

Rf-120

Sf-012

Sf-110
Estoper Armado c/Cuerda
Assembly Stopper

Rf-637

Rh-337

Rf-234

Rf-256

Rf-035

Sf-055
Kit Ref. Llave de Retención
Stop Valve Kit

Rf-591

Rf-641

Rf-052

Rf-075

Rf-005

Sf-795
Kit de Empaques Émbolo
Gasket Piston Kit

Rf-120

Rf-030

Rf-025

Rf-024

Sf-056
Kit Refacción Manija y Pedal
Handle and Pedal Setting Kit

Rf-591

Rh-641

Sf-621
Cúpula Fluxómetro Nuva c/Empaques
Nuva Flushometer Dome with Gaskets